

## 7 wichtige Punkte für die Rücksendung UC-1000



### Punkt 1: Abschalten und reinigen des Gerätes

Schalten Sie das System in folgenden Schritten nacheinander aus. Zunächst betätigen Sie bitte den Menüpunkt am Gerät „Runterfahren“, im Anschluss schalten Sie bitte den Netzschalter am System aus und trennen dann die Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker sowohl vom Gerät als auch von der Steckdose entfernen.

Bitte achten Sie auf eine korrekte Reinigung des Gerätes, besonders des Transportbandes. Alle wichtigen Informationen finden Sie dafür im Handbuch im Kapitel 14.13.



### Punkt 2: Ausbau und Reinigung der Schubladen

Bewegen Sie den Schieberegler vorne auf rot und entfernen Sie die Schublade. Bitte desinfizieren Sie die einzelnen Auflagen und spülen diese danach mit klarem Wasser ab.

Zur vollständigen Trocknung empfehlen wir die Schublade und den Transportmechanismus über Nacht außerhalb des Gerätes liegen zu lassen.

Bauen Sie die getrocknete Schublade wieder in das System ein.



### Punkt 3: Entleeren der Abfallbox

Bitte entleeren Sie die mitgelieferte Abfallbox.

Beachten Sie, dass diese kein Verbrauchsmaterial ist und nach der Entleerung gereinigt, desinfiziert und wieder in den Originalkarton verpackt werden muss.



### Punkt 4: Inhalte der zwei Originalkartons

Der große Karton enthält das Gerät, das deutsche Handbuch und die Beschreibung für die Display-Reinigung.

In dem kleinen Karton sind die zwei Abfallboxen, die CD, das Netzteil und die englische Gebrauchsanweisung enthalten.

Bitte achten Sie darauf, dass die Inhalte in die entsprechenden Kartons gepackt werden.



#### Punkt 5: Packen des großen Kartons

Platzieren Sie zu Beginn den Abstandshalter aus Pappe, um dort den Zwischenkarton aufzusetzen. Verpacken Sie das Gerät in die Luftpolsterfolie und setzen dies dann in den Zwischenkarton ein. Legen die darauf den oberen Deckel aus Pappe auf. Zum Schluss legen Sie das deutschsprachige Handbuch und die Information zur Display-Reinigung bei.



#### Punkt 6: Packen des kleinen Kartons

Legen Sie ganz unten die englische Gebrauchsanweisung ein und platzieren Sie darauf den Einsatz aus der Kartonage. Verpacken Sie das Netzteil und die Abfallboxen und setzen Sie diese in den Einsatz. Legen Sie zum Schluss oben die CD auf und schließen Sie den Karton.



#### Punkt 7: Verpacken und versenden

Platzieren Sie die beiden Kartons in den Umkarton der Anlieferung und füllen Sie die Lücken mit Polstermaterial aus. Versehen Sie den großen Umkarton mit dem übermittelten Retourenlabel und geben Sie es der/dem DHL Paketbot/in mit.